



הוראות שימוש

פריימסט - הוא מתקן ייחודי בפיתוחו של האנימטור סטאס גולובין המיועד להנגיש בצורה מיטבית את תחום אנימצית הסטופ מושן לאנימטורים מתחילים ככלל ולילדים בפרט. ייחוד הפריימסט בכך שהוא מכיל בתוכו את כל הכלים והעצמים הדרושים ליצירת סרטון הנפשה, לרבות: הסט (משטח ורקע), תאורות, מתקן לחצובה לטלפון חכם ומגוון כלים נוספים ביניהם הווינדר המקורי לפריימסט. כל החלקים מודולרים ומחוברים יחד, פרט זה יוצר סביבת עבודה קומפקטית ומונע טעויות במהלך העבודה לאנימטורים שלא מאוד עדינים או מיומנים מספיק. ניידות התאורות ומתקן החצובה מאפשר להתאים לטלפונים שונים, וכן לצלם מהצד ומלמעלה וגם אפשרות להתקין כלי עזר כגון הווינדר. הפריימסט מאופיין בקומפקטיות ובפשטות תפעולית ומאפשר לילדים ליצור סרטוני אנימציה כבר מגיל 9.

א. חלקים ותיאורם:

1 - הבסיס של הפריימסט (הסט)

לסט 2 מצבים - מצב סגור לאחסון ומצב פתוח במיועד לעבודה. הסט מורכב מ-3 חלקים. 1- ציר תחתון עליו מורכב מתקן החצובה עליו מתלבש הטלפון החכם לצילום מהצד. 2 - משטח אופקי לעבודה - עליו מתקיימות פעולות ההנפשה. 3 - משטח מאונך המשמש לרקע והציר העליון. על המשטחים ניתן להניח ולהצמיד עם מסקינטייפ בריסטולים צבעוניים או מאויירים בכדי לעצב את הסצנה של הסרטון. הציר העליון משמש להרכבה של תיאורות, מתקן חצובה לצילום מלמלה והרכבת הווינדר במקרה הצורך.

2 - תאורות

במארז הפריימסט קיימים 2 גופי תאורה מבוססים לדים אשר מתלבשים על הציר העליון ומחוברים לחשמל עם כבל מיקרו USB ל-USB. מקובל למקם את התאורות משני צידי הסט, אבל הסט מאפשר גם למקם את התאורות לפי רצון האנימטור.

3 - מתקן החצובה

מתקן החצובה נועד להרכיב על עצמו את מכשיר הטלפון החכם, מאפשר לכוון את הטלפון החכם. מתקן החצובה מתלבש על הציר התחתון כמו כן גם על הציר העליון.

הוראות הפעלה:

1. כיצד להרכיב את הסט ממצב אריזה למצב עבודה והפוך:

מוציאים את הסט מהאריזה, מניחים על שולחן ישר ונוח לעבודה. מושכים את גב הסט כלפי מעלה עד שהוא מגיע ל-90 מעלות ביחס לבסיס ומחזקים דחיפת הפינים מאחורי הגב כלפי חוץ עד ששומעים קליק. לצורך קיפול הסט יש ללחוץ על הלחצן האדום במנגנון הנעילה פעולה זו תשחרר את הפינים בחזרה ותשחרר את הנעילה. לאחר מכן יש לקפל בזהירות למצב סגור. חשוב לשים לב לא להניח אצבעות על בסיס הסט בעת הסגירה.

2. הרכבת התיאורות:

תיאורות יש להרכיב לחשמל באמצעות כבל מיקרו USB ל USB. מיקרו USB מתחבר לתיאורה והצד השני לספק שמתחבר לשקע רגיל בקיר. לאחר שהכבל מחובר יש להלביש את התיאורה על הדופן העליון של הסט. ספק חשמל שנמצא באריזה מספק 2 כניסות USB מיועד ל 2 תאורות.

3. הרכבת מתקן החצובה:

יש לוודא לפני שמתחילים לעבוד שמתקן החצובה מחוזק היטב עם כל הברגים ולא במצב רופף. להרכבת הטלפון החכם יש למשוך את מחזיק הטלפון למעלה ולהצמיד את הטלפון בצורה הרצויה (רצוי שיהיה כמה שיותר באמצע בלי שהמתקן לוחץ על אחד הכפתורים הצדדיים בטלפון) ולשחרר את המחזיק. יש להניח את המתקן עם הטלפון החכם על הציר התחתון של הפריימסט או הציר העליון לפי הצורך אם רוצים לצלם מלמעלה. להזיז את המתקן על הציר ולבחור מיקום עד לקבלת הפריים הרצוי, לכוון את הצירים של המתקן למצב הרצוי ולחזקם.

4. הוראות הרכבה ושימוש של הווינדר נמצאים בקובץ הסברה נפרד.

עבודה מהנה.

נתקלתם בבעיה או חוסר הבנה כלשהי עם המתקן ויש לכם שאלות ניתן ליצור עמנו קשר באתר - framesss.com